

Trinkwasserschlauch Desinfektion mit exidual®

1.) Überprüfen:

Trinkwasserschlauch KTWA-DVGW W270 geprüft
GEKA® Kupplung DVGW-VP550 geprüft/Edelstahl
Storz-Kupplung DVGW-VP550 geprüft/Edelstahl

2.) Vorspülen : 2 Minuten

voller Strahl, Trinkwasser

3.) Trocknen:

1-2 trockene Projektile schießen

4.) Desinfizieren:

ein Sprühstoß Desinfektionslösung je zwei Meter
Schlauchlänge in den Schlauch sprühen

ein mit Desinfektionslösung getränktes Projektil
durch den Schlauch schießen

2 Minuten einwirken lassen

5.) Nachspülen : 2 Minuten

voller Strahl, Trinkwasser

IHF-Industriehandel
Arno Fähmann e.K.
Am Mausael 13
52385 Nideggen-Rath
Tel.: +49 (0) 6484 8919 36
Fax: +49 (0) 3212 1415 984